



## 取扱説明書

お客様へ

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

**PS-080HN-WM201**

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造販売元 株式会社 **オーエスエム**

連絡先:株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)


E-mail : [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)


## 安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。


本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次の表示で区分し、説明しています。


■表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損傷の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。


 **注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。


 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。


### 警告


 防炎加工ではありません。  
熱源や火気に近づけない。また熱源の側で使用しない。  
火災発生の原因となります。


### 注意


 スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属などを近づけない  
本製品破損の原因となります。またけがを負う恐れがあります。

 立てて保管しない  
スクリーン生地を痛める原因になります。

 水濡れ、高温多湿、直射日光を避けた使用及び保管をする  
本製品破損の原因となります。(目安：温度 0~30°、湿度 30~70RH 以下)

 スクリーンの両サイドに触れるときは手を切らないように注意する  
スクリーン生地は紙でできているため、手を切る恐れがあります。

 丁寧に取り扱い、強く持たないでください。  
スクリーン生地は紙でできているため、折れ・シワ・破損の原因になります。

 湿気により、生地裏面の色が壁面に色移りする可能性があります。  
特に結露にはご注意ください。

■注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。

■取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

## 取扱上のご注意

この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷がつかますと映写効果を損なうことがありますので下記の点にご注意の上、ていねいにお取扱ください。

- スクリーン表面には手を触れない。
- スクリーン上に文字や絵を描いたりしない。
- 硬いものでスクリーンをこすったり、ひっかいたりしない。
- 表面のホコリは、乾いた柔らかい布で軽く拭くか、柔らかいブラシなどで払ってください。水で湿らせた布やベンジン、シンナーなど薬品類は使用しないでください

## 仕様

- 主材質： 湿度調整塗工紙パルプ 100% ※1
- 製品寸法： W1820 mm×H1024 mm×T0.16 mm
- イメージサイズ： W1771 mm×H996 mm
- 最大投影サイズ： 80 型
- アスペクト比： 16 : 9
- 製品重量： 0.28 kg

※スクリーン生地は紙でできているため、下記内容に留意してお取り扱いください。

- ・火気厳禁
- ・水濡れ厳禁
- ・使用及び保管は高温多湿・直射日光を避ける。(目安：温度 0~30°、湿度 30~70RH 以下)
- ・湿気により生地裏面の色が壁面に色移りする可能性があります。
- ・折れ、破れのないよう丁寧に扱う。

※1 生地を展開すると生地表面に凹凸が発生します。

## ご使用方法

- ① 壁面に取り付ける前に、紐やマスキングテープ等で上辺位置にガイドラインを設けて下さい
- ② ロール状態を壁面に広げる場合には、上側コーナー部を画鋲等でしっかりと固定してからガイドに沿って横に広げて下さい。
- ③ 広げた後、残りのコーナー3点を固定し、必要に応じて縁に沿って数か所止めて下さい

※固定は、マグネット・画鋲・テープにて固定してください。

※取り付ける場合は、お二人以上で作業されると楽に設置できます。

### 注意

生地は紙でできている為、生地折れ、シワ、破れや、手を切る恐れがあります。取扱時には十分に注意してください。