



1

Connect Power
電源を接続します。



2


Connect Input Device(s) To The Projector
プロジェクターにプレーヤーなどの外部機器を接続します。



3


Power On (In Order)

- ① プロジェクターに電源を入れた後、
- ② 外部機器に電源を入れます。




4

Position Projector
画像を見ながらプロジェクターの高さや横の位置を整えます。



5

Adjust Zoom and Focus
ズームとフォーカスを利用し、詳細な位置決めをします。



6

Run Presentation
さあお楽しみください。

