

△ 使用上の注意

- 天板や棚板の上に乗ったり、腰をかけないでください。
- 目的以外の用途には使用しないでください。
- 回転部や可動部のすき間に手を入れないでください。
- 運搬に使用するなど、通常用途以外で使わないでください。
- ラックを移動される場合には、必ず上に載せている機器を降ろしてから移動してください。バランスを崩したり機器類が落下し、破損する恐れがあります。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の「溶剤」はご使用にならないでください。化粧板面や塗装面が変色したり、光沢をなくしたりする事があります。
- 上記事項をお守りいただけない場合、思わぬケガや故障・破損の原因となる場合があります。

1、組み立てるとき

- 組み立てる前に、必ず「組み立て説明書」に記載されている『部品表』と梱包されている内容をご確認ください。万一、部品が不足している場合には、弊社「コンタクトセンター」までご連絡ください。
- 組み立てに必要なもの…六角レンチ(6mm) 【工具は付属しておりません】

2、設置するとき

- 初めてご使用になる前には、必ず「組み立てかた」を参考に全てのビス類や接続部分に組みがいかも一度確認してください。
- 直射日光のあたる場所でのご使用は避けてください。また、ストーブ等火器のそばでのご利用はお避けください。変色や変形の原因となります。
- 製品は必ず屋内でのご使用とし、屋外でのご使用はお避けください。サビや変色・変形の原因となります。
- 製品は水平になるよう設置してください。水平が取れておりませんと収納庫の扉がずれたり、開けづらくなる場合があります。

3、使用するとき

- 天板・棚板の上には「組み立て説明書」や「カタログ」に記載している耐圧荷重よりも重いものは絶対に載せないでください。変形や破損の原因となります。
- 本製品は、盗難等の被害を完全に保証するものではありません。万一、ご使用中に盗難等の被害に遭われた場合でも弊社はその責は一切負いかねますので、予めご了承ください。
- 鍵のみの再発行や販売は行っておりませんので、鍵を紛失しないようご注意ください。

4、日常のお手入れについて

- 中性洗剤をうすめた液を柔らかい布に浸し、よく絞ったもので、汚れた部分を軽くたたくようにして拭き取ってください。その後きれいな水に浸し、軽く絞った布で中性洗剤をきれいに拭き取ってください。
- 各部のネジが緩んだ場合には、必ず締め直してください。緩んだままの状態でお使いになりますと、破損などにより思わぬケガをする事があります。
- 修理が必要な場合には、ただちにご使用をやめ、弊社「コンタクトセンター」までご連絡ください。

5、製品の仕様変更について

- お買い求めいただいた製品は、改良のため予告なしに部品などの仕様を変更する場合があります。また、上記に伴い、部品交換や修理の際には商品仕様の確認をさせて頂く事がございます。予めご了承ください。

6、修理・部品交換について

- お買い求めいただいた製品は、下記保証内容に定めた保証規定に基づき修理・部品交換を承ります。お買い上げ頂きました際のレシートや納品書等は、必ず組み立て説明書内の保証書内、保証書の所定の位置に貼り付けて一揃いに保管してください。レシートや納品書等の提示を求める場合があります。

組み立て説明書

ノートパソコン収納キャビネット

CC-100-20

保証書

品名 ノートパソコン収納キャビネット CC-100-20

ご購入
年月日

取扱店
住所/TEL

保証期間 ご購入の日より 本体 1 年

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。
 - (1) この保証書のご提示がない場合。
 - (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
 - (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。

- (5) 火災や天災等による故障および損傷。
- (6) 消耗品および付属品の交換の場合。

2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているか確かめください。万一記入が無い場合は直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店またはコンタクトセンターにお問い合わせください。

株式会社オーエス 株式会社オーエスプラス

コンタクトセンター
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL: 0120-380-495 FAX: 0120-380-496

(受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。
TEL: 03-3629-5211 FAX: 03-3629-5214

はじめに


この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お買い上げいただきました製品を正しくお使いいただく為に、必ずはじめに「組み立て説明書」をよくお読みになりましてからご使用いただきますようお願いいたします。また、本製品は生産より出荷にいたるまで厳重に検査を行っておりますが、万一、製品に破損または、ご使用に支障をきたす場合には、誠に恐縮ではございますが左記の「コンタクトセンター」までお問い合わせください。

※「組み立て説明書」は保証書も兼ねておりますので、お読みになりました後も大切に保管してください。


部品表

①収納庫 本体

CC-100-20



②棚板(下部収納用)



×9

③棚受金具



×36

④鍵



×1+予備1

主な使用素材

本体	スチール、キャップ:PE
扉	フック受け:POM
取っ手、配線キャップ	スチール、PP
棚板	ABS
鍵部	スチール、PA
ねじ、座金、鍵	スチール、PC、POM、ABS
	スチール

1 棚板の取り付け

図1-1




図1-1のように、
①収納庫 本体の扉を開き、
棚受金具の取付穴に
③棚受金具を取り付けます。

③棚受金具の取り付けは、
図1-2のように、取付穴に引掛
けるようにして取り付けます
(棚板1枚に対し、片側2か所
合計4か所)。

注意

③棚受金具の取り付けは、
必ず下段から行ってください。
上段から取り付けると、②
棚板を取り付けるためのス
ペースが不足し、取り付け
られなくなることがあります。

図1-2




図1-3





図1-4



つぎに図1-3のように、
②棚板を傾けながら①本体に
差し込み、③棚受金具に載せ
ます。

※②棚板は凸部が奥側にな
ります。

■棚板を等間隔に取り付ける
場合


図1-4のように、
最上部、および最下部につ
いては2つずつ、
各棚板については、4つずつ
間隔を開けて③棚受金具を取
り付けます。

②棚板の残りが
3枚になりましたら、
図1-5のように、
残り全ての②棚板を最上部
の棚板に載せます。

つぎに図1-6のように、②棚
板を持ち上げながら③棚受金
具を取り付け、②棚板を載
せます。

※上の段の②棚板から取り
付けてください。


図1-5



■上部に棚板を取り付ける際
の注意

収納庫の上部に②棚板を取
り付ける際、
[棚板表面から開口部上端ま
での長さ]から[残りの棚板
枚数×20mmを引いた値が
「320mm未満」となりますと、
棚板を取り付けるためのス
ペースが不足します。

図1-6




このような場合、まず、図1-5
のように、残り全ての②棚板
を最上部の棚板に載せま
す。つぎに図1-6のように、
②棚板を持ち上げながら③
棚受金具を取り付け、②
棚板を載せます。

※上の段の②棚板から取り
付けてください。

2 完成図

図2-1



■耐荷重

天板 :30kg
各棚板 :10kg
底板 :10kg

□総耐荷重 :100kg


注意

■耐荷重の合計は130kg
ですが、製品全体での
耐荷重(総耐荷重)は
100kgとなります。
ご注意ください。

■耐荷重以上のものを搭
載すると、転倒し、機器
の破損、怪我をする恐
れがあります。
搭載物の重量を確認の
うえ搭載してください。

3 機能の説明

図3-1




■鍵

図3-1のように、
④鍵を用いて①本体の扉を
ロックすることができます。

注意

■本製品は、盗難等の被害を完全に保証するものではありません。
万一、ご使用中に盗難等の被害に遭われた場合でも弊社はその責を一切負いか
ねますので、予めご了承ください。
■鍵のみの再発行や販売は行っておりませんので、
鍵を紛失しないようご注意ください。


図3-2



■配線スペースと配線キャップ

図3-2のように、②棚板の奥側
には配線スペースが開いており、
①本体奥側下部には配線キャ
ップが装備されています。
配線キャップのカバーを外すこ
とにより、①本体の内側と外側
間で配線ケーブルを通すことが
できます。

図3-3



■アジャスター

図3-3のように、①本体内側下
部にはアジャスターがあります
(片側2か所、合計4か所)。
六角レンチで回すことによりレ
ベル調節可能です。

※六角レンチは付属してあり
ません。

注意

■製品は水平になるよう設置
してください。水平が取れてお
りませんと収納庫の扉がず
れたり、開けづらくなる場合
があります。